

iriver

iriver
plus2

▷ Руководство пользователя

Содержание

1 Информация о ПО iriver plus 2

| | |
|---|----|
| Краткое описание ПО iriver plus 2 | 03 |
| Установка ПО iriver plus 2 | 03 |
| Системные требования | 03 |
| Компоненты ПО iriver plus 2 | 04 |
| Библиотека мультимедиа | 05 |

2 Быстрый запуск

| | |
|---|----|
| Преобразование аудио компакт-диска | 07 |
| Добавление композиций в библиотеку мультимедиа | 08 |
| Прослушивание музыки | 08 |
| Добавление изображений в библиотеку мультимедиа | 09 |
| Просмотр изображений | 09 |
| Подключение устройств iriver к ПО iriver plus 2 | 10 |
| Передача мультимедийных файлов (передача вручную) | 10 |
| Использование синхронизации | 11 |

3 Дополнительные

| | |
|---|----|
| Сортировка списков воспроизведения | 13 |
| Автоматическое добавление музыкальной информации (Finding MusicID) (поиск музыкальных идентификаторов) | 14 |
| Изменение музыкальной информации | 15 |
| Изменение FM - радиоканалов | 16 |
| Очистка памяти устройства | 16 |
| Обновление ПО iriver plus 2 | 17 |
| Обновление микропрограммы устройств iriver | 18 |

Глава 1. Информация о ПО iriver plus 2

1. Краткое описание ПО iriver plus 2

С помощью ПО iriver plus 2 удобно отсортировать музыку и изображения на компьютере и передавать их на устройства iriver.

ПО iriver plus 2 позволяет создавать и сортировать списки воспроизведения любимой музыки, а также настраивать компьютер на автоматическую передачу файлов мультимедиа на устройство iriver при его подключении к компьютеру. Чтобы получить представление об использовании устройств iriver, см. соответствующие руководства пользователя.

2. Установка ПО iriver plus 2

1 ПО iriver plus 2 будет автоматически установлено после того, как установочный диск будет вставлен в компьютер.

Если программа установки не запускается автоматически в течении нескольких секунд, дважды щелкните Мой компьютер и запустите файл 'iriver2_setup_full.exe' с дисковода CD-ROM. Когда отобразится окно "Installer language" (Язык установки) выберите нужный язык и нажмите [OK].

2 Для завершения установки выполните инструкции программы установки.


3. Системные требования

Минимальные системные требования для использования ПО iriver plus 2:

- ПК с операционной системой Windows и процессором Pentium с частотой 300 МГц или выше
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
- ОЗУ 128Мб
- Монитор SVGA или монитор с более высоким разрешением (минимальное разрешение: 800x600)

Глава 1. Информация о ПО iriver plus 2

4. Компоненты ПО iriver plus 2



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------|----|-------------------------------------|----|--|----|--|----|--------------------------------|
| 1 | Закреть ПО iriver plus 2 | 6 | Громкость | 11 | Следующая песня | 16 | Идентификация по музыкальному идентификатору | 21 | Кодирование | 26 | Окно списка |
| 2 | Скрыть окно | 7 | Без звука | 12 | Воспроизведение в случайном порядке | 17 | Воспроизведение | 22 | Параметры синхронизации | 27 | Закреть библиотеку мультимедиа |
| 3 | Полноэкранный режим и режим уменьшенного экрана | 8 | Предыдущая песня | 13 | Добавить файл Добавить папку | 18 | Добавить файл Добавить папку | 23 | Передача | 28 | Поле поиска |
| 4 | Прошедшее время Оставшееся время | 9 | Повтор | 14 | Сохранить список воспроизведения | 19 | Новый список воспроизведения | 24 | Идентификация по музыкальному идентификатору | 29 | Меню |
| 5 | Строка состояния воспроизведения | 10 | Воспроизведение/ Пауза | 15 | Очистить список воспроизведения | 20 | Очистить | 25 | Изменение размеров окна | 30 | Окно библиотеки |

Глава 1. Информация о ПО iriver plus 2

5. Библиотека мультимедиа

С помощью библиотеки мультимедиа пользователь может сортировать списки воспроизведения в библиотеке ПО iriver plus 2.

Вся музыка

В этом списке вся музыка библиотеки ПО iriver plus 2. Пользователь может создать список воспроизведения своей любимой музыки из списка [\[All Music\]](#).

Наиболее часто воспроизводимые файлы

В этом списке находятся наиболее часто воспроизводимые композиции.

Мой рейтинг

В этом списке все композиции библиотеки классифицированы в соответствии с рейтингом, который пользователь задал для каждой композиции.

Все изображения


В этом списке все изображения библиотеки ПО iriver plus 2.

Новый список воспроизведения будет отображаться в [\[All Music\]](#) или [\[All Pictures\]](#).

Глава 2. Быстрый запуск

1. Преобразование аудио компакт-диска

Пользователь может выполнить преобразование аудио компакт-диска, чтобы импортировать композиции в библиотеку ПО iRiver plus 2. Преобразованная музыка будет храниться в компьютере, пользователь сможет воспроизводить ее, не устанавливая оригинальный компакт диск, а также передавать на устройства iRiver. Формат по умолчанию – WMA.

1. Вставьте аудио компакт-диск в компьютер.
В библиотеке мультимедиа отобразится название компакт-диска, а при его выборе отобразится список композиций. Если на компакт-диске не содержится точной информации, нажмите [\[Lookup CD from Gracenote\]](#).
В списке отобразится точная информация аудио компакт-диска.
2. Установите флажок напротив композиции, которую нужно импортировать в библиотеку.
3. Нажмите кнопку [] в правом нижнем углу окна библиотеки мультимедиа.
Выбранные композиции будут преобразованы по порядку.
4. Преобразованные композиции будут автоматически добавлены в список [\[All Music\]](#) библиотеки.
Пользователь может выполнять поиск любимых композиций по названию исполнителя или альбома.

Перед преобразованием композиций необходимо остановить воспроизведение компакт-диска. Для использования функции [\[Lookup CD from Gracenote\]](#) необходимо подключить компьютер к Интернет.

Глава 2. Быстрый запуск

2. Добавление композиций в библиотеку мультимедиа

Пользователь может добавлять музыкальные файлы в библиотеку мультимедиа ПО iriver plus 2.

1. Добавление музыкальных файлов в библиотеку можно выполнить тремя способами:
 - 1) С помощью Windows Explorer переместить музыкальные файлы в список **[All Music]** библиотеки мультимедиа.
 - 2) В основном меню выбрать **[File-Add to Library-Add File/Add Folder]**.
 - 3) Щелкнуть правой кнопкой мыши пункт **[All List]** или список воспроизведения, в который нужно добавить музыкальные файлы, а затем выберите **[Add to Library-Add File/Add Folder]**.
2. После того, как музыкальные файлы были добавлены к библиотеке, пользователь может воспроизводить композиции или отсортировать файлы в удобном для себя порядке, создавая новые списки воспроизведения..

3. Прослушивание музыки

1. Выберите композиции, которые нужно прослушать в **[All Music]** или в списках воспроизведения в библиотеке мультимедиа.
2. Дважды щелкните значок нужной композиции или нажмите кнопку **[▶]** в нижней части окна библиотеки мультимедиа.

После добавления музыки к библиотеке мультимедиа ПО iriver plus 2 местоположение исходных файлов не меняется.

Глава 2. Быстрый запуск

4. Добавление изображений в библиотеку мультимедиа

Пользователь может добавлять графические файлы к библиотеке мультимедиа ПО iriver plus 2.

1. Добавление графических файлов к библиотеке можно выполнить тремя способами:
 - 1) С помощью Windows Explorer переместить нужные графические файлы в список **[All Pictures]** или другие списки воспроизведения библиотеки мультимедиа.
 - 2) В основном меню выбрать **[File-Add to Library-Add File/Add Folder]**.
 - 3) Щелкнуть правой кнопкой мыши пункт **[All Pictures]** или список воспроизведения, в который нужно добавить графические файлы, а затем выберите **[Add to Library-Add File/Add Folder]**. Автоматически будет создан новый список воспроизведения, названный в соответствии с названием папки на компьютере, где находятся изображения.
(Если переместить изображения непосредственно в список воспроизведения, дополнительный список воспроизведения не будет создан.)
2. После того, как графические файлы будут добавлены к библиотеке, пользователь может просматривать или сортировать графические файлы в удобном для себя порядке, создавая новые списки воспроизведения.

5. Просмотр изображений

1. Выберите изображение, которое нужно просмотреть, в **[All Pictures]** или в списках воспроизведения в библиотеке мультимедиа.
2. Дважды щелкните изображение.

После добавления изображений к библиотеке мультимедиа ПО iriver plus 2 местоположение исходных файлов не изменяется.

Глава 2. Быстрый запуск

6. Подключение устройств iRiver к ПО iRiver plus 2

С помощью ПО iRiver plus 2 пользователь может передавать музыку и изображения на другие устройства iRiver.

Подключите устройство iRiver к компьютеру при помощи кабеля USB, входящего в комплект поставки.

Через несколько секунд в библиотеке мультимедиа появится значок устройства.

7. Передача мультимедийных файлов (передача вручную)

1. Выберите в библиотеке композиции или изображения, которые нужно передать.
2. Передача выбранных мультимедийных файлов осуществляется двумя способами:
 - 1) Переместите выбранную музыку в список воспроизведения портативного устройства.
 - 2) нажмите кнопку [→] в правом нижнем углу окна библиотеки мультимедиа.

Глава 2. Быстрый запуск

8. Использование синхронизации

В ПО iRiver plus 2 пользователь может настроить синхронизацию для удобства передачи мультимедиа файлов на устройства iRiver.

1. Щелкните правой кнопкой значок подключенного устройства и выберите [Sync Option].
2. Выберите один из параметров синхронизации и щелкните [OK].

Автосинхронизация : если портативное устройство подключено к компьютеру, список воспроизведения будет автоматически передан на устройство.

- **"All Music"&Playlists** : Передача композиций и списков воспроизведения библиотеки мультимедиа.

- **Playlists Only** : передача только выбранных списков воспроизведения.

Manual Transfer : передача композиций и изображений на портативное устройство вручную.

Типы мультимедийных файлов, передаваемых в ходе автосинхронизации, могут различаться для разных устройств.

Глава 3. Дополнительные функции

1. Сортировка списков воспроизведения

Пользователь также может воспроизводить на компьютере списки воспроизведения, созданные с помощью ПО iriver plus 2 или передавать их для воспроизведения на другое устройство.

1. Создание списков

1) Щелкните правой кнопкой мыши **[All Music]** или **[All Pictures]** в библиотеке мультимедиа и выберите **[New Playlist]**.

2) Введите название нового списка воспроизведения.

3) Выберите файлы мультимедиа, которые нужно добавить в список воспроизведения, из перечисленных в **[All Music]** или **[All Pictures]**, и переместите их в список воспроизведения.

(Чтобы выбрать больше одного файла, нажмите клавишу [Ctrl] или [Shift] и щелкайте нужные файлы.)

2. Передача списков воспроизведения на устройства iriver.

1) Выберите список воспроизведения, который нужно передать.

2) Нажмите кнопку [⋯▶] в правом нижнем углу окна библиотеки мультимедиа.

Для автоматической передачи всех композиций и всех списков воспроизведения, используйте функцию синхронизации.

Глава 3. Дополнительные функции

2. Автоматическое добавление музыкальной информации (Finding MusicID) (поиск музыкальных идентификаторов)

С помощью ПО iRiver plus 2 можно через Интернет просматривать музыкальную информацию системы Gracenote CDDB®, и применить ее к композициям библиотеки.

- 1) Выберите композиции для редактирования в библиотеке мультимедиа, а затем щелкните ее правой кнопкой мыши.
- 2) Выберите в меню пункт **[Identify with MusicID – Identify tracks as Album]** или **[Identify with MusicID – Identify track individually]**, а затем выберите из результата поиска нужную информацию и нажмите кнопку **[Save tag]**.

Gracenote CDDB®

Gracenote® предлагает технологию распознавания музыки и связанных с ней данных. Gracenote является промышленным стандартом в распознавании музыки и предоставления соответствующей информации.

Дополнительная информация на сайте <http://www.gracenote.com>

Музыкальные данные и данные компакт-диска предоставляются Gracenote, Inc., авторское право © 2000-2004 Gracenote.

Программное обеспечение Gracenote CDDB® Client Software, авторское право 2000-2004 Gracenote. В данном продукте и предоставляемых услугах применяются изобретения, запатентованные в США, номера патентов: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 и другие патенты действующие или находящиеся на рассмотрении.. Предоставляемые услуги и(или) устройства, произведенные по лицензии для Open Globe, Inc, США, патент 6,304,523.

Gracenote and CDDB® - зарегистрированный товарный знак компании Gracenote. Эмблема и логотип Gracenote, а также логотип «Powered by Gracenote®» являются товарными знаками компании Gracenote.

Для использования функции музыкальной идентификации компьютер должен быть подключен к Интернет.

Глава 3. Дополнительные функции

3. Изменение музыкальной информации

1. Музыкальный рейтинг

Пользователь может назначать рейтинг любимой композиции для большего удобства при сортировке и воспроизведении.

В списке воспроизведения **[My Rating]** в библиотеке мультимедиа вся музыка автоматически будет классифицирована в соответствии с их рейтингом.

- 1) Выберите композицию, рейтинг которой нужно задать в библиотеке мультимедиа, затем щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню.
- 2) В меню **[My Rating]** выберите рейтинг (от 1 до 5 звезд).

2. Изменение музыкальной информации вручную

Пользователь может вручную ввести музыкальную информацию в ПО iRiver plus 2 или изменить текущую информацию.

- 1) Выберите композицию, информацию которой нужно изменить, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите **[Song Info]**.
- 2) Введите информацию на вкладке **[Tag Edit]**, нажмите кнопку **[Apply]**, чтобы внести информацию музыкальной композиции.
- 3) Нажмите кнопку **[Next]**, чтобы изменить информацию, касающуюся следующей композиции или нажмите **[OK]**, чтобы закрыть окно.

Глава 3. Дополнительные функции

4. Изменение FM - радиоканалов

С помощью ПО *iriver plus 2* пользователь может настраивать FM - радиоканалы.

- 1) Подключите устройство к компьютеру.
- 2) Выберите в главном меню [Option-Radio Tuner].
- 3) Появится окно конфигурации FM-радио, а затем отобразится регион и каналы, установленные в устройстве.
- 4) Введите название станции и частоту нужного канала, а затем нажмите [Save to Portable Device], чтобы сохранить информацию о канале в памяти устройства.

5. Очистка памяти устройства

С помощью функции очистки памяти музыка, удаленная из библиотеки, автоматически удаляется из памяти устройства.

- 1) При подключении устройства к компьютеру запустится ПО *iriver plus 2*.
- 2) Щелкните правой кнопкой значок подключенного устройства и выберите в меню [Clean Up].

Функция очистки доступна только если значения параметра Sync Option [Auto Sync].

Глава 3. Дополнительные функции

6. Обновление ПО *iriver plus 2*

1. Автоматическое обновление

Пользователь может настроить ПО *iriver plus 2* так, чтобы устройство выполняло поиск новой версии при запуске программы и выполняло обновление автоматически.

- 1) Выберите в главном меню [Option-Preferences].
- 2) Выберите [General-Check for Updates-Check Auto Update when program starts].

2. Обновление вручную

Пользователь может выполнить обновление ПО *iriver plus 2* вручную.

- 1) Выберите в главном меню [Help-Check for iriver plus 2 update].
- 2) Если была выпущена новая версия программы, ПО *iriver plus 2* загрузит ее для обновления.

Для обновления ПО *iriver plus 2* компьютер должен быть подключен к Интернет.

Глава 3. Дополнительные функции

ЗАМЕТКИ

7. Обновление микропрограммы устройств iRiver

1. Автоматическое обновление
 - 1) Выберите в главном меню [Option-Preferences].
 - 2) Выберите [General-Check for Updates-Check Firmware Upgrade automatically when device is connected].
 - 3) Если устройство подключено, оно автоматически выполнит обновление до последней версии микропрограммы.
2. Обновление вручную
 - 1) Выберите в главном меню [Option-Firmware Upgrade].

Не отсоединяйте устройство в процессе выполнения обновления микропрограммы. Для обновления необходим достаточно высокий уровень заряда батареи устройства. Для обновления микропрограммы компьютер должен быть подключен к Интернету и к устройству.